

5 **腕1 (左右共通番号)**

91の周りにセロテープを貼ります。
81の内側にセロテープを貼ります。

Zを青で示した糊代だけ接着。
Yは回るように。

91 89 90 82
81 92

60 62 61 63

57 58 59 64

抜きパーツA

抜きパーツAを64に接着。
58を組む前に64と58の
穴を合わせ57を接着。
回転するように。

糊代が左下に
くるようにして
58に接着。
右肩の場合は
右下に。

右肩 左肩

6 **腕2 (左右共通番号)**

116 143 71 68 72 70 69 117

抜きパーツB

のりづけ

66は回転するように。

65 67 65 66

67の周りにセロテープを貼ります。
66の内側にセロテープを貼ります。

7 肘 (左右共通番号)

74 75 73 77 80 78 76 79 77

8 手 (左右共通番号)

147 148 146 122 123

9 肩アーマー (左右共通番号)

87 88 83 85 86 84 149

10 腕の組立

接続パーツ(83)長い方

隙間が出来て正解

差し込む

接着する

接着する

可動パーツについて

可動部のパーツは筒状の物を2つ差し込んでます。型紙上では大きさに1mmの差をつけてますが、使用する紙厚によってはゆるゆるになります。そこで接触する面にセロテープを貼ることによって摩擦係数を上げ、へたり防止にします。組んだあとで、まだゆるい場合はさらに小さく切ったテープを重ねて貼って調節してください。

裏にセロテープを貼る

表にセロテープを貼る